



ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ К ЛАЗЕРНЫМ МОНОХРОМНЫМ ПРИНТЕРАМ И МФУ

Canon



Картридж	Аналог	Ресурс	Применяется в принтерах и МФУ	Цена
E16 E30	E-16 E-30	1600 3000	Canon FC-108, FC-128, FC-200, FC-200S, FC-204, FC-204S, FC-206, FC-208, FC-210, FC-220, FC-220S, FC-224, FC-224S, FC-226, FC-228, FC-230, FC-290, FC-310, FC-330, FC-336, FC-530, PC740, PC750, PC760, PC770, PC780, PC860, PC880, PC890	400
Cartridge H	C4129X	10000	Canon GP-160	1200
Cartridge M	C4096A	5000	Canon ImageClass D620, D660, D661, D680, D760, D761, D780, D781, D860, D861, D880, PC-1060, PC-1061, PC-1080, PC-1210, PC-1230, PC-1270	700
Cartridge T	Q2613A	3500	Canon FAX-L380, FAX-L390, FAX-L398, FAX-L400, LaserClass-510, PC-D320, PC-D340	700
CRG 039	CC364A CE390A CE930A	11000	Canon i-SENSYS LBP351X, LBP352X	1200
CRG 039H	CC364X CE390X CE930X	25000	Canon i-SENSYS LBP351X, LBP352X	2000
CRG 303	Q2612A	2000	Canon LBP-2900, LBP-3000	390
CRG 509	Q7516A	12000	Canon Satera LBP-3410	1500
CRG 510	CRG 710	6000	Canon Satera LBP-3410	900
CRG 510H	CRG 710H	12000	Canon Satera LBP-3410	1500
CRG 703	Q2612A	2000	Canon LBP-2900, LBP-3000	390

CRG 706	Q2612A	2000	Canon MF6530, MF6540, MF6550, MF6560, MF6580, MF6560	390
CRG 708	Q5949A	2500	Canon LBP-3300, LBP-3360	390
CRG 708H	Q5949X	6000	Canon LBP-3300, LBP-3360	600
CRG 710	Q6511A	6000	Canon Satera LBP-3460	900
CRG 710H	Q6511X	12000	Canon Satera LBP-3460	1500
CRG 712	CB435A	1500	Canon i-SENSYS LBP3010, LBP3010B	390
CRG 713	CB436A	2000	Canon LBP-3250	390
CRG 714	C4096A	4500	Canon i-SENSYS FAX-L3000, FAX-L3000IP	700
CRG 715	Q7553A	3000	Canon Laser Shot LBP-3310, LBP-3370 Satera i-SENSYS	390
CRG 715H	Q7553X	7000	Canon Laser Shot LBP-3310, LBP-3370 Satera i-SENSYS	800
CRG 719	CE505A	2100	Canon i-SENSYS LBP251DW, LBP252DW, LBP253X, LBP6300DN, LBP6310DN, LBP6630DN, LBP6650DN, LBP6670DN, LBP6680X, MF5840DN, MF5880DN, MF5940DN, MF5980DW, MF6140DN, MF6180DW, MF411DW, MF416DW, MF418X, MF419X	500
CRG 719H	CE505X	6400	Canon i-SENSYS LBP251DW, LBP252DW, LBP253X, LBP6300DN, LBP6310DN, LBP6630DN, LBP6650DN, LBP6670DN, LBP6680X, MF5840DN, MF5880DN, MF5940DN, MF5980DW, MF6140DN, MF6180DW, MF411DW, MF416DW, MF418X, MF419X	800
CRG 720	CE505X	5000	Canon i-SENSYS MF6680dn	800
CRG 724	CE255A	6000	Canon LASER SHOT LBP6750DN, i-SENSYS MF512X, MF515X, LBP6750DN, LBP6780X, imageCLASS LBP6780DN, imageRUNNER LBP3580, Satera LBP6700	800
CRG 724H	CE255X	12500	Canon LASER SHOT LBP6750DN, i-SENSYS MF512X, MF515X, LBP6750DN, LBP6780X, imageCLASS LBP6780DN, imageRUNNER LBP3580, Satera LBP6700	1900
CRG 725	CE285A	1600	Canon LBP6000b, LBP6000w, LBP6018, LBP6020, LBP6030b, LBP6030w, MF3010	390
CRG 726	CE278A	2100	Canon i-Sensys LBP-6200d, LBP6230dw	390

CRG 728	CE278A	2100	Canon i-SENSYS MF4410, MF4430, MF4450, MF4550d, MF4570dn, MF4580dn, MF4730, MF4750, MF4780w, MF4870dn, MF4890dw, FAX-L150, FAX-L170	390
CRG 737	CF283X	2400	Canon i-SENSYS LBP151dw, MF211, MF212w, MF216n, MF217w, MF226dn, MF229dw	390
C-EXV 40	CE505X	6000	Canon iR-1133, iR-1133A, iR-1133iF	800
EP22 EP-22	C4092A	2500	Canon LBP-1120, LBP-800, LBP-810	390
EP25 EP-25	C7115A	2500	Canon LBP-1210	390
EP26 EP-26	EP27	2500	Canon MF3110, MF3228, MF3240, MF5630, MF5650, MF5730, MF5750, MF5770, LBP-3200	390
EP27 EP-27	C7115A	2500	Canon MF3110, MF3228, MF3240, MF5630, MF5650, MF5730, MF5750, MF5770, LBP-3200	390
EP32 EP-32	C4096A	5000	Canon LBP-1000	600
EP51 EP-51	C4127A	6000	Canon LBP-1760	600
EP52 EP-52	C4127X	10000	Canon LBP-1760	1200
EP62 EP-62	C4129X	10000	Canon ImageClass 2200, 2210, 2220, 2250, LBP-1610, LBP-1620, LBP-1810, LBP-1820, LBP-62X, LBP-840, LBP-850, LBP-870, LBP-880, LBP-910	1200
EP65 EP-65	C4129X	10000	Canon LBP-2000	1200
EP72 EP-72	C4182X	20000	Canon LBP-1910, LBP-3260, LBP-950	1900


FX3 FX-3	C3906A	2700	Canon FAX-L200, FAX-L220, FAX-L240, FAX-L250, FAX-L260, FAX-L280, FAX-L290, FAX-L295, FAX-L300, FAX-L350, FAX-L360, FAX-L60, FAX-L90, FaxPhone-L75, FaxPhone-L80, ImageClass-1100, LaserClass-1060, LaserClass-2050, LaserClass-2060, LaserClass-L300, LaserClass-L4000, MultiPASS-L60, MultiPASS-L6000, MultiPASS-L90	500
FX4 FX-4	C3903A	4000	Canon FAX-L800, FAX-L900, LaserClass 8500, 9000, 9500, 9800	600
FX6 FX-6	C4127X	10000	Canon LaserClass 3170, 3170MS, 3175, 3175MS, Fax L1000	1200
FX7 FX-7	C4096A	4500	Canon FAX-L2000, FAX-L2000ip, LaserClass-710, LaserClass-720, LaserClass-730	700
FX8 FX-8	Q2613A	3500	Canon LaserClass 510	700
FX10 FX-10	Q2612A	2000	Canon FAX-L100, L120, L140, L160, MF4018, MF4120, MF4140, MF4150, MF4270, MF4320, MF4330, MF4340, MF4350, MF4370, MF4380, MF4660, MF4690	390
X25 X-25	EP-27	2500	Canon imageClass MF3100 MF3200 MF5500 MF5700	390
EP-A	C3906A	2500	Canon LBP-460, LBP-465, LBP-660	500
EP-B	C3900A	8100	Canon LBP-A430, LBP-P380	1000
EP-C	92285A	3000	Canon LBP-8A1, LBP-8A2, LBP-8D, LBP-CX	500
EP-E	92298A	6800	Canon LBP-1260, LBP-8, LBP-860, LBP-8IV, Mark IV	900
EP-J		8000	Canon LBP-720, LBP-730, LBP-740, LBP-750, LBP-760, LBP-830	900
EP-JII		4000	Canon LBP-720, LBP-730, LBP-740, LBP-750, LBP-760, LBP-830	600
EP-L	92275A	3500	Canon LBP-4, LBP-4+, LBP-4 Lite, LBP-4 Plus, LBP-4SX, LBP-LX	500
EP-N	92291A	10250	Canon LBP-NX, LBP-NX600, LBP-P170	1200


EP-P	92274A	3350	Canon LBP-4L, LBP-4U, LBP-4i, LBP-404, LBP-404G, LBP-430, LBP-430W, LBP-A404F, LBP-PX	500
EP-S	92295A	4000	Canon LBP-8II, LBP-8III, LBP-8SX, FAX-L3100, FAX-L4600, FAX-L920	500
EP-W	C3909A	15000	Canon LBP-2460, LBP-930	1000
EP-V	C3903A	4000	Canon VX	390




**ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ К ЛАЗЕРНЫМ
ПОЛНОЦВЕТНЫМ ПРИНТЕРАМ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВАМ**





Картридж	Аналог	Ресурс	Применяется в принтерах и МФУ	Цена заправки	Цена микросхемы
Cartridge 040 Bk	CF360A	6300	Canon i-SENSYS LBP710Cx, LBP712Cx	1900	 1600
Cartridge 040 C	CF361A	5400		1900	
Cartridge 040 Y	CF362A				
Cartridge 040 M	CF363A				

Cartridge 040 H Bk	CF360X	12500	Canon i-SENSYS LBP710Cx, LBP712Cx	3200	 1600
Cartridge 040 H C	CF361X	10000		3200	
Cartridge 040 H Y	CF362X				
Cartridge 040 H M	CF363X				


Cartridge 701 Bk	C3960A	5000	Canon LASER SHOT LBP5200, i-SENSYS MF8180C, Satera LBP5200, LaserBase MF8180C, imageCLASS MF8180c	1900	 200
Cartridge 701 C	C3960A	4000		1900	
Cartridge 701 Y	C3962A				
Cartridge 701 M	C3963A				


Cartridge 702 Bk		10000	Canon LBP-5960, LBP-5970, LBP-5975	3200	
Cartridge 702 C		6000		2100	
Cartridge 702 Y					
Cartridge 702 M					


Cartridge 707 Bk	Q6000A	2500	Canon LASER SHOT LBP5000, LBP5100; Satera LBP5000, LBP5100; i-SENSYS LBP5000, LBP5100	1350	 200
Cartridge 707 C	Q6001A	2000		1350	
Cartridge 707 Y	Q6002A				
Cartridge 707 M	Q6003A				


Cartridge 711 Bk	Q6470A	6000	Canon i-SENSYS LBP5300, LBP5360, MF9130, MF9170, MF9220Cdn, MF9280Cdn; Laser Shot LBP5300 LBP5360	1900	 200
Cartridge 711 C	Q7581A	6000		1900	
Cartridge 711 Y	Q7582A				
Cartridge 711 M	Q7583A				


Cartridge 716 Bk	CB540A	2300	Canon i-SENSYS LBP5050, LBP5050n, MF8030Cn, MF8040Cn, MF8050Cn, MF8080Cw; Laser Shot LBP5050, LBP5050n; imageCLASS MF8030Cn, MF8050Cn; Satera MF8080Cw	1100	 200
Cartridge 716 C	CB541A	1500		1100	
Cartridge 716 Y	CB542A				
Cartridge 716 M	CB543A				


Cartridge 711 Bk	Q6470A	6000	Canon i-SENSYS LBP5300, LBP5360, MF9130, MF9170, MF9220Cdn, MF9280Cdn; Laser Shot LBP5300, LBP5360	1900	 200
Cartridge 717 C	Q6471A	4000		1900	
Cartridge 717 Y	Q6472A				
Cartridge 717 M	Q6473A				


Cartridge 718 Bk	CC530A	3400	Canon LASER SHOT LBP7200Cd, LBP7200Cdn; i-SENSYS MF724Cdw, MF728Cdw, MF729Cx, LBP7200Cd, LBP7200Cdn, LBP7210Cdn, LBP7660Cdn, LBP7680Cx, MF8330Cdn, MF8340Cdn, MF8360Cdn, MF8380Cdw, MF8540Cdn, MF8550Cdn, MF8580Cdw; imageCLASS LBP7200Cdn, LBP7660Cdn, MF8350Cdn, MF8380Cdw, MF8580Cdw; Satera LBP7200Cd, LBP7200Cdn, MF8340Cdn, MF8380Cdw	1350	 200
Cartridge 718 C	CC531A	2900		1350	
Cartridge 718 Y	CC532A				
Cartridge 718 M	CC533A				

Cartridge 718 Bk VP	CC530A	6800	Canon LASER SHOT LBP7200Cd, LBP7200Cdn; i-SENSYS MF724Cdw, MF728Cdw, MF729Cx, LBP7200Cd, LBP7200Cdn, LBP7210Cdn, LBP7660Cdn, LBP7680Cx, MF8330Cdn, MF8340Cdn, MF8360Cdn, MF8380Cdw, MF8540Cdn, MF8550Cdn, MF8580Cdw; imageCLASS LBP7200Cdn, LBP7660Cdn, MF8350Cdn, MF8380Cdw, MF8580Cdw; Satera LBP7200Cd, LBP7200Cdn, MF8340Cdn, MF8380Cdw	1350	 200
----------------------------	--------	------	---	------	--

Cartridge 723 Bk	CE250A	5000	Canon LASER SHOT LBP7750Cdn; i-SENSYS LBP7750Cdn	1800	 200
Cartridge 723 C	CE251A	8500		2400	
Cartridge 723 Y	CE252A				
Cartridge 723 M	CE253A				

Cartridge 723 H BK	CE250X	10000	Canon LASER SHOT LBP7750Cdn; i-SENSYS LBP7750Cdn	2800	 200
---------------------------	--------	-------	--	------	--

Cartridge 729 Bk	CE310A	1200	Canon i-SENSYS LBP7010C, LBP7018C; Satera LBP7010C	800	 200
Cartridge 729 C	CE311A	1000		800	
Cartridge 729 Y	CE312A				
Cartridge 729 M	CE313A				


Cartridge 029	CE314A	14000	Canon i-SENSYS LBP7010C, LBP7018C; Satera LBP7010C	drum	 300
----------------------	--------	-------	--	------	--

Cartridge 731 Bk	CF210A	1400	Canon Satera MF8230Cn, MF8280Cn; i-SENSYS LBP7100Cn, LBP7110Cw, MF8230Cn, MF8280Cw, MF623Cn, MF628Cw; imageCLASS LBP7110Cw, MF8280Cw	1300	 200
Cartridge 731 C	CF211A	1500		1300	
Cartridge 731 Y	CF212A				
Cartridge 731 M	CF213A				


Cartridge 731 H Bk	CF210X	2400	Canon Satera MF8230Cn, MF8280Cn; i-SENSYS LBP7100Cn, LBP7110Cw, MF8230Cn, MF8280Cw, MF623Cn, MF628Cw; imageCLASS LBP7110Cw, MF8280Cw	1300	 200
---------------------------	--------	------	--	------	--


Cartridge 732 Bk	CE400A	6100	Canon i-SENSYS LBP7780Cx; imageCLASS LBP7780Cdn, LBP7780Cx	2000	 200
Cartridge 732 C	CE401A	6400		2000	
Cartridge 732 Y	CE402A				
Cartridge 732 M	CE403A				

Cartridge 732 H Bk	CE400X	12000	Canon i-SENSYS LBP7780Cx; imageCLASS LBP7780Cdn, LBP7780Cx	2000	 200
---------------------------	--------	-------	--	------	--

EP-83BK	C4191A	5000	Canon CLBP-400, CLBP-460, LBP-2040, LBP-2050	1350	 200
EP-83C	C4192A	4000		1350	
EP-83Y	C4193A				
EP-83M	C4194A				

EP-85BK	C9720A	9000	Canon ImageClass-C2500 LBP-2510, LBP-5500	2500	 200
EP-85C	C9721A	8000		2400	
EP-85Y	C9722A				
EP-85M	C9723A				

EP-86BK	C9730A	13000	Canon LASER SHOT LBP-2710, LBP-2810, LBP-5700, LBP-5800; imageCLASS c3500	2800	 200
EP-86C	C9731A	12000		2800	
EP-86Y	C9732A				
EP-86M	C9733A				

EP-87BK	C9700A	5000	Canon LASER SHOT LBP-2410; imageCLASS MF8150c, MF8170c, MF8180c	1350	 200
EP-87C	C9701A	4000		1350	
EP-87Y	C9702A				
EP-87M	C9703A				

C-EXV26BK	Q6470A	6000	Canon imageRunner iR-C1021i, iR-C1021iF, iR-C1028i, iR-C1028iF	1350	 200
C-EXV26C	Q6471A	6000		1350	
C-EXV26Y	Q6472A				
C-EXV26M	Q6473A				